(DE) (AT) (CH)

LED-TISCHLEUCHTE

Bedienungs- und Sicherheitshinweise

(FR) (CH)

LAMPE À LED

Instructions d'utilisation et consignes de sécurité

(IT) (CH)

LAMPADA LED DA TAVOLO

Indicazioni per l'uso e per la sicurezza

(NL)

LED TAFELLAMP

Bedienings- en veiligheidsinstructies

Z29964A
Z29964B

new
1



LIVARNO LUX

LED-Tischleuchte

Einleitung

Die Bedienungsanleitung ist Bestandteil dieses Produkts. Sie enthält wichtige Hinweise für Sicherheit, Gebrauch und Entsorgung. Machen Sie sich vor der ersten Benutzung des Produkts mit allen Bedien- und Sicherheitshinweisen vertraut. Benutzen Sie das Produkt nur wie beschrieben und für die angegebenen Einsatzbereiche. Händigen Sie alle Unterlagen bei Weitergabe des Produkts an Dritte mit aus.

Bestimmungsgemäße Verwendung

Diese Leuchte ist ausschließlich zur Verwendung im Innenbereich, in trockenen und geschlossenen Räumen vorgesehen. Andere Verwendungen oder Veränderungen des Produkts gelten als nicht bestimmungsgemäß und können zu Risiken wie Lebensgefahr, Verletzungen und Beschädigungen führen. Für aus bestimmungswidriger Verwendung entstandene Schäden übernimmt der Hersteller keine Haftung. Das Produkt ist nicht für den gewerblichen Einsatz bestimmt.

Teilebeschreibung

1 Leuchtenkopf
2 Stiftschraube
3 Stiftschlüssel
4 Gestänge
5 EIN-/AUS-Schnurschalter
6 Steckeradapter
7 Schraube
8 Leuchtenfuß

Technische Daten

Betriebsspannung:	230-240 V ~ 50 Hz
Ausgang:	12 V⎓, 150 mA
Leuchtmittel:	LED (nicht austauschbar)
Schutzklasse:	II

LIVARNO LUX DE/AT/CH

Lieferumfang

Kontrollieren Sie unmittelbar nach dem Auspacken immer den Lieferumfang auf Vollständigkeit sowie den einwandfreien Zustand des Gerätes.

1 x LED-Tischleuchte
1 x Leuchtenfuß
1 x Bedienungsanleitung
1 x Stiftschlüssel

Sicherheit

Sicherheitshinweise

Bei Schäden, die durch Nichtbeachtung dieser Bedienungsanleitung verursacht werden, erlischt der Garantieanspruch! Für Folgeschäden wird keine Haftung übernommen! Bei Sach- oder Personenschäden, die durch unsachgemäße Handhabung oder Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise verursacht werden, wird keine Haftung übernommen!

- **⚠ WARNUNG! LEBENS- UND UNFALLGEFAHR FÜR KLEINKINDER UND KINDER!** Lassen Sie Kinder niemals unbeaufsichtigt mit dem Verpackungsmaterial. Es besteht Erstickungsgefahr durch Verpackungsmaterial. Kinder unterschätzen häufig die Gefahren. Halten Sie Kinder stets vom Produkt fern.
- Dieses Gerät ist kein Spielzeug, es gehört nicht in Kinderhände. Kinder können die Gefahren, die im Umgang mit dem Gerät entstehen, nicht erkennen.
- Kinder oder Personen, denen es an Wissen oder Erfahrung im Umgang mit dem Gerät mangelt, oder die in ihren körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten eingeschränkt sind, dürfen das Gerät nicht ohne Aufsicht oder Anleitung durch eine für ihre Sicherheit verantwortliche Person benutzen. Kinder müssen beaufsichtigt werden, damit sie nicht mit dem Gerät spielen.

LIVARNO LUX DE/AT/CH

- **⚠ Vermeiden Sie Lebensgefahr durch elektrischen Schlag!**
- Vergewissern Sie sich vor der Benutzung, dass die vorhandene Netzspannung mit der benötigten Betriebsspannung des Gerätes übereinstimmt (230-240 Volt ~).
- Überprüfen Sie vor jedem Netzanschluss das Gerät und das Netzanschlusskabel auf etwaige Beschädigungen. Ein beschädigtes Gerät bedeutet Lebensgefahr durch elektrischen Schlag.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn Sie irgendwelche Beschädigungen feststellen.
- ⚠ **VORSICHT! VERLETZUNGSGEFAHR UND/ODER GEFAHR DES ELEKTRISCHEN SCHLAGS!** Falls das Netzkabel der Leuchte beschädigt ist, darf dieses nur vom Hersteller, von autorisierten Servicebetrieben oder von ähnlich qualifizierten Fachleuten ausgetauscht werden.
- Wenden Sie sich bei Beschädigungen, Reparaturen oder anderen Problemen am Gerät an eine Elektrofachkraft.
- Öffnen Sie niemals eines der elektrischen Betriebsmittel oder stecken irgendwelche Gegenstände in dieselben. Derartige Eingriffe bedeuten Lebensgefahr durch elektrischen Schlag.
- Versuchen Sie nicht das Gerät selbst zu reparieren oder das Leuchtmittel auszutauschen. Das Leuchtmittel ist nicht austauschbar.
- Das Gerät, einschließlich des Leuchtmittels, enthält keine Teile, die vom Verbraucher gewartet werden können.
- Vermeiden Sie unbedingt die Berührung des Gerätes mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten.
- Fassen Sie den Netzstecker niemals mit feuchten oder nassen Händen an.
- Schützen Sie die Netzleitung vor scharfen Kanten, mechanischen Belastungen und heißen Oberflächen.
- Benutzen Sie das Gerät niemals in unmittelbarer Nähe einer Badewanne, einer Dusche oder eines Schwimmbeckens.
- Blicken Sie nicht in den direkten oder reflektierten Strahl der Leuchte. Richten Sie den Strahl der Leuchte nicht direkt auf Personen. Dies könnte zu Blendungen führen, durch die Unfälle verursacht werden.
- Falls Sie der direkte oder reflektierte Strahl der Leuchte ins Auge trifft, schließen Sie die Augen bewusst und bewegen Sie den Kopf sofort aus dem Strahl.

Montage

- ☐ Schrauben Sie die Stiftschraube 2 aus dem Leuchtenkopf und legen Sie sie sorgfältig beiseite.

LIVARNO LUX DE/AT/CH

- ☐ Stecken Sie den Leuchtenkopf 1 in das Gestänge 4. Ziehen Sie dabei vorsichtig am Kabel. Bringen Sie Gewinde und Schraubenloch übereinander. Schrauben Sie die Stiftschraube 2 so weit in den Leuchtenkopf 1, bis diese bündig mit dem Gehäuse abschließt.
- ☐ Entnehmen Sie den Leuchtenfuß 8 aus dem Karton.
- ☐ Drehen Sie die Schraube 7 aus dem Gestänge 4 und legen Sie sie sorgfältig beiseite.
- ☐ Montieren Sie den Leuchtenfuß 8. Stecken Sie die Schraube 7 durch den Leuchtenfuß 8 und drehen Sie sie im Gestänge 4 fest.
- ☐ Ihre Leuchte ist nun betriebsbereit.

Verwendung

- ☐ Stellen Sie die Leuchte auf eine gerade und waagerechte Oberfläche.
- ☐ Stecken Sie den Steckeradapter 6 vom Netzkabel mit Schalter 5 in die Steckdose.
- ☐ Betätigen Sie den EIN-/AUS-Schnurschalter 5 um die Tischleuchte ein- oder auszuschalten.
- ☐ Drehen Sie den Leuchtenkopf 1 in die gewünschte Richtung.

Wartung und Reinigung

Hinweis: Das Gerät ist wartungsfrei.
Die LED´s können nicht ausgetauscht werden.

- ☐ Ziehen Sie den Steckeradapter 6 aus der Steckdose.
- ⚠ **VORSICHT! STROMSCHLAGGEFAHR!** Aus Gründen der elektrischen Sicherheit darf die Leuchte niemals mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten gereinigt oder gar in Wasser getaucht werden. Verwenden Sie zur Reinigung nur ein trockenes, fusselfreies Tuch.
- ☐ Benutzen Sie keine Lösungsmittel, Benzin o.ä. Die Leuchte würde hierbei Schaden nehmen.

Entsorgung

Die Verpackung besteht aus umweltfreundlichen Materialien. Entsorgen Sie diese in den örtlichen Recyclingbehältern.

LIVARNO LUX DE/AT/CH

Werfen Sie Ihr Produkt, wenn es ausgedient hat, im Interesse des Umweltschutzes nicht in den Hausmüll, sondern führen Sie es einer fachgerechten Entsorgung zu. Über Sammelstellen und deren Öffnungszeiten können Sie sich bei Ihrer zuständigen Verwaltung informieren.

Produktinformation:
LED-Tischleuchte
Modell-Nr.: Z29964A Matt
Z29964B Poliert
Version: 05/2010

Stand der Informationen: 03/2010
Ident-Nr.: Z29964A/Z29964B032010-1 new

EMC CE

LIVARNO LUX DE/AT/CH

Lampe à LED

Introduction

Le mode d'emploi fait partie de ce produit. Elle contient des indications importantes pour la sécurité, l'utilisation et le traitement des déchets. Veuillez soigneusement lire toutes les indications d'utilisation et de sécurité du produit. N'utilisez l'appareil que pour l'usage décrit et que pour les domaines d'application cités. Lors d'une cession à tiers, veuillez également remettre tous les documents.

Utilisation conforme

Cette lampe est exclusivement conçue pour un usage intérieur dans des locaux fermés et secs. Toutes utilisations autres ou modifications de l'appareil sont considérées comme non conformes à l'usage prévu et peuvent être la source de risques, par exemple de danger de mort, risques de blessures et d'endommagements. Le fabriquant n'assume aucune responsabilité pour les dommages causés suite à une utilisation contraire à celle décrite. Ce produit n'est pas destiné à l'usage professionnel.

Description des pièces

1 Tête de lampe
2 Vis sans tête
3 Clé Allen
4 Barres
5 Interrupteur de cordon MARCHE/ARRÊT
6 Adaptateur de prise
7 Vis
8 Pied de lampe

Caractéristiques

Tension nominale :	230-240 V ~ 50 Hz
Sortie :	12 V⎓, 150 mA
Ampoule :	DEL (non remplaçable)
Classe de protection :	II

LIVARNO LUX FR/CH

Fourniture

Immédiatement après le déballage, veuillez toujours contrôler que la fourniture est au complet et que l'appareil se trouve en parfait état.

1 x Lampe de table à DEL
1 x Pied de lampe
1 x Mode d'emploi
1 x Clé Allen

Sécurité

Instructions de sécurité

Les droits de recours en garantie sont annulés en cas de dommages résultant du non respect du présent mode d'emploi ! Il n'est assumé ni garantie ni responsabilité pour les dommages consécutifs ! Il n'est assumé ni garantie ni responsabilité pour les dommages matériels ou corporels causés par une manipulation erronée ou le non respect des instructions de sécurité !

- **⚠ AVERTISSEMENT ! DANGER DE MORT ET RISQUE DE BLESSURE POUR LES ENFANTS ET LES ENFANTS EN BAS ÂGE !** Ne jamais laisser les enfants manipuler sans surveillance le matériel d'emballage. Risque d'étouffement par le matériel d'emballage. Les enfants sous-estiment souvent les dangers. Toujours tenir les enfants à l'écart du produit.
- Cet appareil n'est pas un jouet et ne doit pas être manipulé par des enfants. Les enfants ne sont pas conscients des risques inhérents à la manipulation de cet appareil.
- Il est interdit aux enfants ou personnes manquant de connaissances ou d'expérience quant à la manipulation de l'appareil, ou aux facultés physiques, sensorielles et mentales limitées, d'utiliser l'appareil sans surveillance ou sans les instructions d'une personne responsable de leur sécurité. Les enfants doivent être surveillés afin qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

Evitez les dangers de mort par électrocution !

- Assurez-vous avant l'utilisation que la tension de secteur à disposition correspond à la tension de service nécessaire pour l'appareil (230 - 240 Volt ~).
- Avant chaque branchement au secteur, contrôlez l'appareil et le cordon afin de détecter

LIVARNO LUX FR/CH

d'éventuels endommagements. Un appareil endommagé implique un danger de mort par électrocution.
- N'utilisez pas l'appareil si vous constatez des endommagements quelconques.
- ⚠ **ATTENTION ! RISQUE DE BLESSURES ET/OU D'ÉLECTROCUTION !** En cas d'endommagement du cordon de la lampe, ne faire remplacer celui-ci que par le fabricant, des entreprises S.A.V. agréées, ou des spécialistes de qualification comparable.
- En cas d'endommagements, pour toutes réparations ou tous autres problèmes au niveau de l'appareil, adressez-vous à un électricien.
- N'ouvrez jamais aucuns des éléments électriques et n'insérez aucuns objets de quelque ordre que ce soit dans ceux-ci. De telles actions impliquent un danger de mort par électrocution.
- Ne pas tenter de réparer l'appareil soi-même, ni de remplacer l'ampoule. L'ampoule ne peut pas être remplacée.
- L'appareil, y compris la lampe, ne comporte pas de pièces pouvant être soumises à une maintenance par le consommateur.
- Evitez obligatoirement tout contact de l'appareil avec de l'eau ou d'autres liquides.
- Ne touchez jamais la prise les mains humides ou mouillées.
- Protégez le cordon des arêtes vives, des sollicitations mécaniques et des surfaces chaudes.
- Ne jamais utiliser l'appareil à proximité directe d'une baignoire, d'une douche ou d'une piscine.
- Ne pas regarder dans le faisceau direct ou réfléchi de la lampe. Ne pas diriger le faisceau de la lampe sur des personnes. Ceci peut causer des éblouissements et ainsi des accidents.
- Si le faisceau de la lampe vise directement ou indirectement dans un œil, immédiatement fermer l'œil et détourner la tête du faisceau.

Montage

- ☐ Dévissez de la tête de la lampe la vis sans tête 2 et mettez-la soigneusement de côté.
- ☐ Insérer la tête de lampe 1 dans la barre 4. Procéder en tirant prudemment sur le câble. Placer le filetage au dessus du trou de vis. Visser la vis sans tête 2 dans la tête de lampe 1 jusqu'à ce que celle-ci soit à fleur avec le boîtier.
- ☐ Retirez du carton le pied de la lampe 8.
- ☐ Dévissez de la tige 4 la vis 7 et mettez-la soigneusement de côté.
- ☐ Montez le pied de la lampe 8. Faites entrer la vis 7 dans le pied de la lampe 8 et vissez-la fermement à la tige 4.
- ☐ Votre lampe est alors prête à l'emploi.

LIVARNO LUX FR/CH

Usage

- ☐ Placez la lampe sur une surface plane et horizontale.
- ☐ Branchez dans une prise murale le bloc prise adaptateur 6 du cordon comportant le commutateur 5.
- ☐ Actionnez le commutateur MARCHE/ARRET 5 pour allumer ou éteindre le lampe.
- ☐ Orientez la tête de la lampe 1 dans la direction voulue.

Maintenance et nettoyage

Avis : L'appareil ne nécessite pas de maintenance.
Les diodes lumineuses ne peuvent être remplacées.

- ☐ Débranchez le bloc prise adaptateur 6.
- ⚠ **PRUDENCE ! DANGER D'ÉLECTROCUTION !** Pour motifs de sécurité électrique, la lampe ne doit jamais être nettoyée avec de l'eau ou d'autres liquides, ni être immergée. Uniquement utiliser un chiffon sec anti-effilochant pour le nettoyage.
- ☐ Ne pas utiliser de solvants, essence ou autres Ceci endommage la lampe.

Recyclage

L'emballage se compose de matières recyclables qui peuvent être mises au rebut dans les déchetteries locales.

Afin de contribuer à la protection de l'environnement, veuillez ne pas jeter votre appareil usé dans les ordures ménagères, mais le mettre au rebut de manière adéquate. Renseignez-vous auprès des services municipaux concernant les heures d'ouverture des déchetteries.

Information sur le produit :
Lampe à LED
N° modèle : Z29964A mat
Z29964B poli
Version : 05/2010

LIVARNO LUX FR/CH

Version des informations : 03/2010
Ident.-nr. : Z29964A/Z29964B032010-1 new

EMC CE

LIVARNO LUX FR/CH

Lampada LED da tavolo

Introduzione

Le istruzioni d'uso fanno parte integrante di questo prodotto. Esse contengono importanti avvertenze sulla sicurezza, l'impiego e lo smaltimento. Prima dell'utilizzo del prodotto, prendere conoscenza di tutte le istruzioni d'uso e di sicurezza. Utilizzare il prodotto solo come descritto e per gli ambiti di impiego indicati. Consegnate tutte le documentazioni su questo prodotto quando lo date a terzi.

Utilizzo previsto

Questa lampada è prevista esclusivamente per un utilizzo in ambienti interni asciutti e chiusi. Altri tipi d'impiego o modifiche del prodotto non corrispondono all'uso corretto e possono causare rischi alla vita, ferite e danneggiamenti. Il produttore non si assume la responsabilità di eventuali danni causati da un uso scorretto del prodotto. Questo prodotto non è adatto per l'uso professionale.

Descrizione dei componenti

1 Testa della lampada
2 Vite prigioniera
3 Chiave a forchetta
4 Tirante
5 Interruttore a strappo ON / OFF
6 Adattatore spina
7 Vite
8 Base della lampada

Dati tecnici

Tensione di esercizio:	230 - 240 V ~ 50 Hz
Uscita:	12 V ⎓, 150 mA
Lampadina:	a LED (non sostituibile)
Classe di protezione:	II

Ambito di fornitura

Si prega di verificare sempre, subito dopo avere aperto l'imballaggio, la completezza della fornitura nonché lo stato ineccepibile dell'apparecchio.

1 x lampada da tavolo
1 x base della lampada
1 x libretto d'istruzioni d'uso
1 x chiave a forchetta

Sicurezza

Avvertenze di sicurezza

In caso di danni causati dall'inosservanza di queste istruzioni d'uso viene annullato il diritto di usufruire della garanzia! Per danni successivi non ci si assume alcuna responsabilità! Nel caso di danni a cose e persone causati dal maneggio scorretto o dall'inosservanza delle avvertenze di sicurezza non ci si assume alcuna responsabilità!

- **⚠ AVVISO! PERICOLO DI MORTE E DI INCIDENTI PER BAMBINI E INFANTI!** Non lasciaremai i bambini incustoditi con il materiale per imballaggio. Sussiste un pericolo di soffocamento a causa di tale materiale. Spesso i bambini sottovalutano i pericoli. Tenere sempre i bambini lontani dal prodotto.
- Quest'apparecchiatura non è un giocattolo, e va tenuto a distanza dai bambini. I bambini non riescono a riconoscere i pericoli che possono essere causati a contatto con l'apparecchiatura.
- Bambini o persone che non dispongono di conoscenze o esperienza sufficienti nel maneggio di quest'apparecchiatura, o le cui capacità fisiche, sensoriali o intellettive siano ridotti, non possono utilizzare quest'apparecchiatura senza la sorveglianza da parte di una persona adulta che dà loro le istruzioni per la loro sicurezza. I bambini devono essere sorvegliati affinché non giochino con l'apparecchiatura.

Eviti il pericolo di vita per scossa elettrica!

- Si assicuri prima dell'uso che la tensione esistente in rete corrisponda alla tensione di funzionamento richiesta per l'apparecchiatura (230 – 240 Volt ~).
- Prima di ogni collegamento alla rete, verifichi se l'apparecchiatura o il cavo di collegamento alla rete sono danneggiati. Un'apparecchiatura danneggiata significa pericolo di vita causato da scossa elettrica.
- Non faccia uso dell'apparecchiatura se rileva danni ad essa.
- **⚠ ATTENZIONE! PERICOLO DI LESIONI E/O PERICOLO DI SCOSSA ELETTRICA!** Qualora il cavo di alimentazione della lampada fosse danneggiato, esso può essere sostituito solamente dal produttore, da centri di assistenza autorizzati o da tecnici in possesso di simile qualificazione.
- Nel caso di danni, riparazioni o altri problemi all'apparecchiatura, si rivolga ad un negozio di apparecchiature elettriche.
- Non apra mai uno dei mezzi di funzionamento elettrici e non vi inserisca oggetti. Interventi di questo tipo possono mettere a rischio a vita per scossa elettrica.
- Non cercare di riparare l'apparecchio o di sostituire la lampadina da soli. La lampadina non è sostituibile.
- L'apparecchiatura, incluse le lampadine, non contiene componenti la cui manutenzione può essere eseguita ad opera del consumatore.
- Evita assolutamente il contatto dell'apparecchiatura con l'acqua o altri liquidi.
- Non tocchi mai la presa di rete con mani umide o bagnate.
- Protegga il condotto di rete da angoli acuti, carichi meccanici e superfici calde.
- Non utilizzare mai l'apparecchio nei pressi di una vasca da bagno, di una doccia o di una piscina.
- Non guardare nel raggio diretto o riflesso della lampada. Non indirizzare il raggio della lampada direttamente su persone. Ciò potrebbe determinare accecamenti che provocano incidenti.
- Qualora il raggio diretto o riflesso della lampada colpisse gli occhi, chiudere gli occhi di proposito e spostare la testa dal raggio.

Montaggio

- Svitare la vite prigioniera 2 dalla testa della lampada e porla da parte con attenzione.
- Inserire la testa della lampado 1 nel tirante 4. Facendo questo tirare con attenzione il cavo. Portare filetto e foro l'uno sopra l'altro. Avvitare la vite prigioniera 2 nella testa della lampada 1 fino a quando la vite si allinea perfettamente con l'alloggiamento.
- Estrarre la base della lampada 8 dal cartone.
- Estrarre la vite 7 dal tirante 4 e metterla da parte con attenzione.
- Montare la base della lampada 8. Inserire la vite 7 attraverso la base della lampada 8 e fissarla, ruotandola, nel tirante 4.
- La lampada acquistata è ora pronta per essere utilizzata.

Utilizzo

- Porre la lampada su una superficie diritta ed orizzontale..
- Inserire l' adattatore spina 6 dal cavo di alimentazione con interruttore 5 nella presa elettrica.
- Azionare l'interruttore a strappo ON/OFF 5 per accendere o spegnere la lampada da tavolo.
- Ruotare il collo della lampada 1 nella direzione desiderata.

Manutenzione e pulizia

Nota: L'apparecchio non necessita di manutenzione.
I LED non possono essere sostituiti.

- Estrarre l'adattatore spina 6 dalla presa.
- **⚠ ATTENZIONE! PERICOLO DI SCARICHE ELETTRICHE!** Per ragioni della sicurezza elettrica, la lampada non deve mai essere pulita con acqua o altri liquidi oppure addirittura essere immersa nell´acqua. Usate solo un panno asciutto che non lascia peli per pulire la lampada.
- Non usate solventi, benzina e simili. La lampada verrebbe danneggiata.

Smaltimento

L'imballaggio è costituito di materiali ecologici che si possono smaltire nei punti di raccolta per riciclaggio locali.

Non smaltisca il prodotto usato nei rifiuti domestici ma esegua uno smaltimento professionale. Riguardo ai punti di raccolta e i loro orari di apertura si può informare presso la sua amministrazione competente.

Informazioni sul prodotto:
Lampada LED da tavolo
N°. modello: Z29964A opaco
Z29964B verniciata
Versione: 05 / 2010

Aggiornamenti delle informazioni: 03 / 2010
Codice prodotto: Z29964A/Z29964B032010-1 new

EMC CE

LED tafellamp

Inleiding

De handleiding is bestanddeel van dit product. Zij bevat belangrijke aanwijzingen voor veiligheid, gebruik en verwijdering. Maakt U zich voor de ingebruikname van het product met alle bedienings- en veiligheidsvoorschriften vertrouwd.
Gebruik het apparaat alleen zoals beschreven en voor de aangegeven gebruiksdoelen. Overhandig alle documenten bij doorgifte van het product aan derden.

Doelmatig gebruik

Deze lamp is uitsluitend bedoeld voor gebruik in droge en gesloten ruimten binnenshuis. Ander gebruik van en veranderingen aan het product gelden als ondoelmatig en kunnen tot risico's zoals levensgevaar, letsel en beschadigingen leiden. Voor uit ondoelmatig gebruik voortvloeiende schade is de fabrikant niet aansprakelijk. Het product is niet voor commercieel gebruik bestemd.

Onderdelenbeschrijving

1 Lampkop
2 Tapeind
3 Stiftsleutel
4 Frameconstructie
5 AAN-/UIT-snoerschakelaar
6 Stekeradapter
7 Schroef
8 Lampvoet

Technische gegevens

Bedrijfsspanning:	230 - 240 V~ 50 Hz
Uitgangsspanning:	12 V ⎓, 150 mA
Lamp:	led (niet vervangbaar)
Beschermingsklasse:	II

Leveringsomvang

Controleer de levering altijd direct na het uitpakken op volledigheid en optimale staat van het product.

1 x ledtafellamp
1 x lampvoet
1 x gebruiksaanwijzing
1 x stiftsleutel

Veiligheid

Veiligheidsinstructies

Bij schade die ontstaat door het negeren van deze gebruiksaanwijzing komt de garantieverlening te vervallen! Wij zijn niet aansprakelijk voor vervolgschade! Wij zijn niet aansprakelijk in geval van materiële schade of persoonlijk letsel als gevolg van ondeskundig gebruik of negeren van de veiligheidsinstructies!

- **⚠ WAARSCHUWING! LEVENSGEVAAR EN GEVAAR VOOR ONGEVALLEN VOOR KLEINE KINDEREN EN JONGEREN!** Laat kinderen nooit zonder toezicht hanteren met het verpakkingsmateriaal. Er bestaat gevaar voor verstikking door verpakkingsmateriaal. Kinderen onderschatten de gevaren vaak. Houd kinderen steeds verwijderd van het product.
- Dit apparaat is geen speelgoed en hoort niet thuis in kinderhanden. Kinderen zijn zich niet bewust van de gevaren die tijdens het gebruik van het apparaat kunnen uitgaan.
- Kinderen of personen met onvoldoende kennis over en ervaring in de omgang met het apparaat of met beperkte lichamelijke, sensorische of geestige vermogens mogen het apparaat niet zonder toezicht of voorafgaande instructie door een voor hun veiligheid verantwoordelijke persoon gebruiken. Op kinderen dient toezicht te worden gehouden om te voorkomen dat ze met het apparaat spelen.

Levensgevaar door elektrische schok!

- Overtuig u er vóór het gebruik van dat de bestaande netspanning overeenstemt met de vereiste bedrijfsspanning van het apparaat (230 - 240 Volt ~).
- Controleer vóór ieder gebruik het apparaat en de aansluitkabel op eventuele beschadigingen. Bij een beschadigd apparaat bestaat levensgevaar door elektrische schokken.
- Gebruik het apparaat niet wanneer u schade constateert.
- **⚠ VOORZICHTIG! GEVAAR VOOR LETSEL EN / OF GEVAAR VOOR ELEKTRISCHE SCHOKKEN!** Als de netkabel van de lamp beschadigd is, mag de kabel alleen door de fabrikant, door geautoriseerde servicebedrijven of dienovereenkomstig gekwalificeerde vakmensen worden vervangen.
- Neem in geval van beschadigingen, reparaties of andere problemen aan het apparaat contact op een elektricien.
- Open nooit een van de elektrische bedrijfsmiddelen en steek géén voorwerpen erin. Bij dergelijke ingrepen bestaat levensgevaar door elektrische schokken.
- Probeer nooit, het apparaat zelfstandig te repareren of de led te vervangen. De led is niet vervangbaar.
- Het apparaat, inclusief de lampeenheid, bevat geen onderdelen die door de consument kunnen worden onderhouden.
- Vermijd elk contact van het apparaat met water of andere vloeistoffen.
- Raak de netstekker nooit met natte handen aan.
- Bescherm de netkabel tegen scherpe randen, mechanische belastingen en hete oppervlakken.
- Gebruik het apparaat nooit direct in de buurt van een badkuip, douche of zwembad.
- Kijk niet in de directe of reflecterende straal van de lamp. Richt de straal van de lamp niet direct op personen. Hierdoor kunt u de persoon verblinden waardoor ongelukken kunnen ontstaan.
- Als de directe of reflecterende straal van de lamp uw oog treft, dient u uw ogen bewust te sluiten en uw hoofd onmiddellijk uit de straal te bewegen.

Montage

- Draai het tapeind 2 uit de lampkop en leg het zorgvuldig aan de kant.
- Steek de lampkop 1 in de frameconstructie 4. Trek daarbij voorzichtig aan de kabel. Plaats de schroefdraad boven het schroefgat. Draai het tapeind 2 zo ver in de lampkop 1 dat het tapeind vlak met de behuizing afsluit.
- Verwijder de lampvoet 8 uit de verpakking.
- Draai de schroeven 7 uit de frameconstructie 4 en leg deze zorgvuldig aan de kant.
- Monteer de lampvoet 8. Steek de schroeven 7 door de lampvoet 8 en draai deze vast in de frameconstructie 4.
- De tafellamp is nu gereed voor gebruik.

Gebruik

- Plaats de tafellamp op een recht en horizontaal oppervlak.
- Steek de stekeradapter van de netkabel 6 met de AAN-/UIT-snoerschakelaar 5 in de contactdoos.
- Bedien de AAN-/UIT-snoerschakelaar 5 om de tafellamp in of uit te schakelen.
- Draai de lampkop 1 in de gewenste richting.

Onderhoud en reiniging

Opmerking: het apparaat is onderhoudsvrij.
De LED's kunnen niet worden vervangen.

- Trek hiervoor de steker 6 uit de contactdoos.
- **⚠ VOORZICHTIG! GEVAAR VOOR ELEKTRISCHE SCHOK!** Omwille van de elektrische veiligheid mag de tafellamp nooit met water of andere vloeistoffen gereinigd en zeker niet daarin ondergedompeld worden. Gebruik voor de reiniging alleen een droge, pluisvrije doek.
- Gebruik geen oplosmiddelen, benzine e.d. Hierdoor wordt de lamp beschadigd.

Verwijdering

De verpakking bestaat uit milieuvriendelijke materialen die u via de plaatselijke recyclingdiensten kunt afvoeren.

Voer het product omwille van het milieu niet af via het huisafval, maar geef het af bij het daarvoor bestemde depot of het gemeentelijke milieupark. Voor meer informatie over inzamelpunten en openingstijden kunt u contact opnemen met uw gemeente.

Productinformatie:
LED tafellamp
Model nr: Z29964A mat
Z29964B gepolijst
Versie: 05 / 2010

Stand van de informaties: 03 / 2010
Ident.-No.: Z29964A/Z29964B032010-1 new

EMC CE

© by ORFGEN Marketing

IAN 49250
Milomex Ltd.
c / o Milomex Services
Hilltop Cottage
Barton Road
Pulloxhill
Bedfordshire
MK45 5HP
UK